

FLASH WAVE-5TX

מדריך משתמש

SMDV
smdv.photofreak.co.il



QR Code



CE 0678

FC FCC ID WU2SMRFLASHWAVE5

מפרט טכני

סוללות: זוג AAA 1.5V
מידות: כ- 78.5X54X41 מ"מ
משקל: 64 גרם

קבוצות: 4
מהירות סנכרון: 1/8000s
טווח קליטה: עד 70 מטרים

דגם: FlashWave-5 TX
תחום תדרים: 2.481 ~ 2.402 Ghz
ערוצים: 80



מס.	שם החלק	תיאור
①	כפתור מצב (Mode)	<p>TTL - המבזק יחשב באופן אוטומטי את העוצמה המתאימה. בחר במצב TTL ע"י לחיצה על כפתור M. ניתן להבזיק במהירות תריס של עד 1/250 ש'. פיצוי החשיפה ניתן לשניו עד +/- 3.0 Ev ב-0.1 סטופים.</p> <p>M - באפשרותך לקבוע את עוצמת ההבזקה באופן ידני. בחר במצב M ע"י לחיצה על כפתור M ולאחר מכן בחר את העוצמה הרצויה ע"י הכפתורים +/-/. ניתן להבזיק במהירות תריס של עד 1/250 ש'.</p> <p>TTL+HSS - באפשרותך להפעיל את המבזק במצב TTL עם מהירות סינכרון גבוהה עד 1/8000 ש' בחר במצב TTL ולאחר מכן לחץ על כפתור ③ RPT-Hz. נוריות TTL יופיעו על צג המשדר.</p> <p>כעת, באפשרותך להגדיר את מהירות התריס הרצויה. לחץ על כפתור ③ RPT-Hz שנית לכיבוי.</p> <p>M+HSS - באפשרותך להפעיל את המבזק במצב ידני עם מהירות סינכרון גבוהה עד 1/8000 ש' בחר במצב M ולאחר מכן לחץ על כפתור ③ RPT-Hz. נוריות M יופיעו על צג המשדר.</p> <p>כעת, באפשרותך להגדיר את מהירות התריס הרצויה. לחץ על כפתור ③ RPT-Hz שנית לכיבוי.</p>
②	מצב RPT (מולטי)	<p>לחץ על כפתור T למשך 2 שניות וקבע את עוצמת המבזק ע"י לחיצה על הכפתורים +/-/. לאחר מכן לחץ על כפתור T לחיצה אחת, מספר ההבזקות יבהבו על הצג. כעת בחר את מספר ההבזקות ע"י הכפתורים +/-/.</p>
③	מהירות RPT (ב-Hz)	<p>לחץ על כפתור Hz לחיצה אחת, ערך תדירות ההבזקות יבהבו על הצג. כעת בחר את הערך הרצוי ע"י הכפתורים +/-/.</p>
④	הגדרת ערוץ	<p>לחץ על הכפתור Ch (נורית החיווי תבהב) ולאחר מכן על הכפתורים +/-/ לבחירת הערוץ הרצוי.</p>
⑤	טסט	<p>הבזקת ניסיון להגדרות הנוכחיות של המבזק.</p>
⑥	מצב סוללה	<p>מציה את מצב הסוללה במשדר.</p>
⑦	קבוצות	<p>ניתן לשלוט בעד 4 קבוצות של מבזקים בתצורות שונות באופן אלחוטי.</p>

מס.	שם החלק	תיאור
⑧	נורת מודלינג LED	לחץ לבחירה מתוך 4 המצבים הקיימים לנורת המודלינג: אור בעוצמה משתנה, אור בעוצמה מלאה, אור במצב AF, אור במצב AF ומצב כבוי. במצב אור משתנה, העוצמה תשתנה בהתאם לעוצמת המבזק. במצב AF-on הנורה תדלק כאשר תתבצע חצי לחיצה על כפתור הצילום לפוקוס (במצלמות Canon בלבד).
⑨	למטה (-)	עוצמת המבזק פוחתת ב-0.1 סטופ בכל לחיצה. במצב TTL פיצוי החשיפה ירד עד -3.0 Ev ב-0.1 סטופים.
⑩	למעלה (+)	עוצמת המבזק עולה ב-0.1 סטופ בכל לחיצה. במצב TTL פיצוי החשיפה יעלה עד +3.0 Ev ב-0.1 סטופים.
⑪	כפתור הפעלה	לחץ על הכפתור למשך 3 שניות להפעלת המשדר. לחץ לחיצה נוספת להדלקת תאורת המסך. לכיבוי לחץ 3 שניות שנית.
⑫	חיבור SYNC 2.5mm	על מנת לחבר את המשדר מחוץ לחיבור ה-HOT SHOE של המצלמה, חבר כבל SYNC אל המצלמה (במצלמות התומכות) ואת חיבור ה-2.5mm לשקע ה-SYNC במשדר.

הגדרות יצרן

לחץ על כפתור "מצב" ① למשך 2 שניות, המשדר יחזור להגדרות היצרן שהם:
מצב M (ידיני), עוצמה 1/4, ערוץ 1, קבוצה A, נורת מודלינג כבויה.

כיבוי שליטת מבזק

לחץ והחזק את כפתור הקבוצה אליה שייך המבזק למשך 2 שניות. המבזק יכבה את הקבוצה ולא ישדר לה.
במסך משדר ה-FlashWave-5 יוצג "OF". לחץ על כפתור הקבוצה שוב כדי להפעיל אותה.

SMDV מעניקה שנת אחריות על כל מוצר פגום. האחריות אינה כוללת נזקי שבר, שימוש לא נכון, קורוזיה או תיקון במעבדה לא מורשת.

יבואן בלעדי PhotoFreak בע"מ - יבוא ושיווק ציוד צילום וסטודיו.

www.photofreak.co.il