








הוראות הפעלה מסך 7" למערכת אינטרקום משולב MP-16 TV



<p>מענה לקריאה מהדלת</p> <p>1. כאשר האורח ילחץ על פעמון הפנל בחוץ, ישמע צלצול והמוניטור יידלק בבית המארח למשך 30 שניות</p> <p>2. כדי לשוחח עם האורח לחצו על  ודברו, תיפתח תקשורת עם האורח למשך 90 שניות.</p> <p>3. לסיום השיחה לחצו על לחצן הדיבור </p>
<p>פתיחת דלת</p> <p>בזמן שיחה, לחצו על לחצן פתיחת הדלת  על מנת לפתוח את הדלת.</p>
<p>הדלקה עצמית</p> <p>כאשר המוניטור במצב המתנה, לחצו על לחצן  תפתח תמונת המצלמה</p> <p>לחצו על לחצן  יפתח הדיבור בין המוניטור לפנל במידה ומותקנת מצלמות נוספות לחצו על   להחלפת מצלמות.</p>
<p>השתקת צלצול</p> <p>להשתקה לחצו  (תדלק מנורה אדומה בנורית 4) להפעלה לחצו </p>
<p>שיחות פנים</p> <p>לחצו על לחצן  לקריאה ממוניטור מסוים למוניטור אחר</p> <p>לחצו על לחצן הדיבור  , תיפתח תקשורת בין המוניטורים.</p> <p>לסיום השיחה לחצו על לחצן הדיבור </p>

כיוון הגדרות מוניטור MP-16

לכניסה לתפריט ראשי לחצו על לחצן הדלקה עצמית  לאחר מכן לחצו על לחצן  (כל לחיצה על לחצן  מעבירה קדימה)

	לחצו (לחיצה 1) בהירות	לשינוי לחצו	 	בהירות
	לחצו (2 לחיצות) קונטרסט	לשינוי לחצו	 	קונטרסט
	לחצו (3 לחיצות) צבע	לשינוי לחצו	 	צבע
	לחצו (4 לחיצות) עוצמת הרמקול (כיתוב בצבע ירוק)	לשינוי לחצו	 	עוצמת הרמקול
	לחצו (5 לחיצות) עוצמת הרמקול (כיתוב בצבע כחול)	לשינוי לחצו	 	עוצמת הצלול
	לחצו (6 לחיצות) זמן פתיחת הדלת/ממסר דרך המסך "Unlock Time" זמן הממסר 01-19 שניות.	לשינוי לחצו	 	זמן פתיחת הדלת
	לחצו (7 לחיצה) צליל בלחיצה ON\OFF	לשינוי לחצו	 	צליל בלחיצה
	לחצו (8 לחיצות) עוצמת הרמקול " IC music " בחירה של 12 מנגינות	לשינוי לחצו	 	מנגינת הצלול



כנרת 15 איירפורט סיטי, קרית שדה התעופה

טלפון: 077-4504800 www.lenon.co.il